Grundlagen elektrische Antriebe

Kapitel 8: Aufbau und Betriebsverhalten der Asynchronmaschine

Prof. Dr.-Ing. A. Kleimaier

Aktuelles Kapitel

Kapitel 1: Einführung – Beispiele, Anwendungsgebiete

Kapitel 2: Grundlagen Magnetischer Kreis

3: Aufbau und Betriebsverhalten der Gleichstrommaschine

4: Gesteuerter Betrieb der Gleichstrommaschine

4a: Leistungselektronik für Gleichstrommaschinen

5: Drehzahl geregelter Gleichstromantrieb: Systemanalyse

6: Elektrofahrzeuge

Grundverständnis
elektrischer Antrieb

- Gleichstrommaschine
- Steuerung & Regelung
- Gleichrichter, DC-Steller

Kapitel 7: Grundlagen Drehfeldmaschinen

8: Aufbau und Betriebsverhalten der Asynchronmaschine

9: Gesteuerter Betrieb der Asynchronmaschine

10: Betriebsarten und drehzahlvariabler Betrieb der ASM

10a: Leistungselektronik für Drehfeldmaschinen

Drehfeldmaschinen:

- Drehfeldwicklung
- Asynchronmaschine
- Wechselrichtertechnik

Kapitel 11: Aufbau und Betriebsverhalten Synchronmaschine

12: Aktuelle Entwicklung: neue Maschinenvarianten

13: Ansteuerung und Systemverhalten BLDC-Motor

Synchronmaschine:

- fremderregte SM
- PMSM, MDM, BLDC-Motor

Inhalt Kapitel 8: Aufbau und Betriebsverhalten Asynchronmaschine

8.1 Wicklungsaufbau Rotor

8.2 Definition Schlupf

8.3 Ersatzschaltbild

8.4 Energiebilanz und Drehmoment

8.5 Statisches Betriebsverhalten

8.6 Dynamisches Betriebsverhalten

8.7 Zusatzwissen

8.1 Wicklungsaufbau Rotor

Asynchronmaschine: Grundsätzlicher Aufbau

Bild: A. Kleimaier, HS Landshut

8.1 Wicklungsaufbau Rotor

Kurzgeschlossene Drehfeldwicklung im Rotor

8.1 Wicklungsaufbau Rotor

"Umformung" der Rotorwicklung: Käfigläufer

entspricht Parallelschaltung aller Stäbe jeder Phasenwicklung

Phase1

Phase2

Phase3

8.2 Definition Schlupf

Schlupf: Induktion im Rotor

Stillstand:

$$f_{el,Rotor} = f_{el,Stator}$$

Schlupf:

$$s = \frac{f_{el,Rotor}}{f_{el,Stator}} = \frac{N_{Syn} - N_{mech}}{N_{Syn}}$$

Synchrondrehzahl:

$$N_{Syn} [Upm] = \frac{f_{el,Stator}}{p} \cdot 60$$

Beispiel: $p=3, f_{el}=50\text{Hz} \rightarrow N_{Syn}=1000\text{Upm}$

8.3 Ersatzschaltbild

Ausgangsüberlegung: Rotor festgebremst

8.3 Ersatzschaltbild

Rotor festgebremst

⇒ einphasiges Trafo - Ersatzschaltbild

Primärseite: $\underline{I}_S$: Statorstrom

Sekundärseite: $\underline{I}'_R$: Rotorstrom, mit dem Windungszahlenverhältnis umgerechnet auf die Primärseite

Querzweig: $\underline{I}_\mu$: Magnetisierungsstrom, magn. Kopplung Stator $\leftrightarrow$ Rotor

8.3 Ersatzschaltbild

Rotor nicht
festgebremst:
 $s \neq 1$

Rotorstrom
läuft mit ω_R

$$\omega_R = s \cdot \omega_S$$

Ersatzschaltbild
der ASM

Umformung:
Rotorseite $\times 1/s$

8.3 Ersatzschaltbild

weitere Umformung

weitere Umformung
auf der Rotorseite:

$$1/s \cdot R'_R = R'_R + \frac{1-s}{s} \cdot R'_R$$

8.3 Ersatzschaltbild

Zuordnung Ersatzschaltbildelemente – Eisenkreis

8.4 Energiebilanz und Drehmoment

Wirkleistungsbilanz für alle 3 Stränge

Ersatzschaltbild: einphasig, repräsentiert jedoch alle 3 Stränge

Voraussetzung: identische Effektivwerte, jeweils 120° Phasenverschiebung

8.4 Energiebilanz und Drehmoment

Drehmomentenverlauf aus Kloß'scher Formel

$$\rightarrow M_i \cdot \omega_{\text{mech}} = 3 \cdot I'_R{}^2 \cdot \frac{1-s}{s} R'_R$$

- ESB vereinfachen ($I_\mu = 0, R_S = 0$)

- I'_R berechnen, Gleichung umstellen
- Parameter zusammenfassen

8.4 Energiebilanz und Drehmoment

Drehmomentenverlauf aus Kloß'scher Formel

Kippmoment:

$$M_k \approx \frac{3}{2} \cdot \frac{p}{L_{S\sigma} + L'_{R\sigma}} \cdot \left(\frac{U_s}{\omega_s}\right)^2$$

Kippschlupf:

$$s_k \approx \frac{R'_R}{\omega_s \cdot (L_{S\sigma} + L'_{R\sigma})}$$

die Vereinfachung $I_\mu = 0$, $R_s = 0$ ist nur für große ASM zulässig, bei kleinen ASM Abweichungen zur realen Drehmomentkurve!

8.4 Energiebilanz und Drehmoment

Exkurs: Herleitung Kloß'sche Formel

allg. ESB der ASM

Energie wandlung

Idealisierung

$$\left. \begin{aligned} R_r &= 0 \\ \omega_h \rightarrow 0 \\ \Rightarrow L_h \rightarrow \infty \\ (L_h > L_{sb} + L'_{sb}) \end{aligned} \right\} \begin{aligned} L_b &= L_{sb} + L'_{sb} \\ \frac{1}{s} R'_h &= R'_h + \frac{1-s}{s} R'_h \\ I'_r &= -I'_h \end{aligned}$$

Zusammenfassen

Vereinfachtes EJB

1) mech: $P_i = M_i \cdot \omega_{mech}$ mit $s = \frac{\omega_r}{\omega_s}$ und $\omega_m = \omega_s - p \cdot \omega_{mech}$

$$s = \frac{\omega_s - p \cdot \omega_{mech}}{\omega_s} \Rightarrow s \cdot \omega_s = \omega_s - p \cdot \omega_{mech} \Rightarrow \omega_{mech} = (\omega_s - s \cdot \omega_s) / p$$

$$P_i = M_i \cdot \frac{\omega_s}{p} \cdot (1-s)$$

2) el: $P_i = 3 \cdot I_r'^2 \cdot \frac{1-s}{s} \cdot R'_h$

$$= 3 \cdot \frac{U_s^2}{\left(\frac{R'_h}{s}\right)^2 + (\omega_s \cdot L_b)^2} \cdot \frac{1-s}{s} \cdot R'_h$$

1) = 2): $M_i \cdot \frac{\omega_s}{p} \cdot (1-s) = 3 \cdot \frac{U_s^2}{\frac{R_h'^2}{s^2} + \omega_s^2 L_b^2} \cdot \frac{1-s}{s} \cdot R'_h$

$$M_i = 3 \cdot P \cdot \frac{U_s^2}{\omega_s} \cdot \frac{\frac{1}{s} R'_h}{\frac{R_h'^2}{s^2} + \omega_s^2 L_b^2} = \frac{3}{2} \cdot \frac{P}{L_b} \cdot \left(\frac{U_s}{\omega_s}\right)^2 \cdot 2 \cdot \frac{\omega_s \cdot R'_h \cdot L_b}{\frac{R_h'^2}{s} + s \cdot \omega_s^2 L_b^2} = M_K \cdot 2 \cdot \frac{1}{\frac{1}{s} \frac{R'_h}{\omega_s L_b} + s \frac{\omega_s \cdot L_b}{R'_h}}$$

↑ ev. statem mit $\frac{\omega_s \cdot L_b}{\omega_s \cdot L_b}$ $M_K = \frac{3}{2} \frac{P}{L_{sb} + L'_{sb}} \left(\frac{U_s}{\omega_s}\right)^2$ zshk eliminieren $\frac{1}{\omega_s R'_h L_b}$

↑ statem $\frac{1}{\omega_s R'_h L_b}$ $S_K = \frac{R'_h}{\omega_s \cdot (L_{sb} + L'_{sb})}$

Fazit: $M_i = M_K \cdot \frac{2}{\frac{S_K}{s} + \frac{s}{S_K}}$ "Kloß'sche Formel"

8.4 Energiebilanz und Drehmoment

Alternative: Matlab-Skript anaASM.m

Indices hier:

"1" = Stator

"2" = Rotor

"s" = Strang

"h" = Haupt-

"i" = innere ...

Schlupfabhängigkeit:

z.B. $s = [0:0.01:1]$ (Vektor!)

```
% Berechnung Stromaufnahme Stator
```

```
% -----
```

```
% Statorlängs-, Rotorlängs- und Hauptimpedanz
```

```
Z1 = R1 + j*2*pi*f1*L1s;
```

```
Z2 = R2 + j*2*pi*f1*L2s + (1-s)./s*R2;
```

```
Zh = j*2*pi*f1*Lh;
```

```
% Gesamtimpedanz: Z1 in Serie mit (Z2 parallel Zh)
```

```
Zges = Z1 + (Z2.*Zh)./(Z2+Zh);
```

```
I1 = U1./Zges;
```

```
% Berechnung Rotor- und Magnetisierungsstrom
```

```
% -----
```

```
% Spannung Rotorkreis = Spannung an Hauptreaktanz
```

```
U2 = U1 - I1.* Z1;
```

```
% Rotorstrom
```

```
I2 = U2./Z2;
```

```
% Magnetisierungsstrom
```

```
Ih = U2./Zh;
```

```
% Berechnung Drehmoment mit Hilfe Rotorstrom
```

```
% -----
```

```
Pi = 3*abs(I2).^2 .* (1-s)./s*R2;
```

```
Mi = Pi./N * 30/pi;
```

8.5 Statisches Betriebsverhalten

Einflussmöglichkeiten auf den Drehmomentenverlauf

blau: Ausgangskurve

rot: R_R verdoppelt —

R_R vervierfacht ---

$$s_k \approx \frac{R'_R}{\omega_S \cdot (L_{S\sigma} + L'_{R\sigma})}$$

sw: U_S um den Faktor $\sqrt{3}$ reduziert

z.B. 230V anstatt 400V Strangspannung,

da Maschine falsch angeschlossen

$$M_k \approx \frac{3}{2} \cdot \frac{p}{L_{S\sigma} + L'_{R\sigma}} \cdot \left(\frac{U_S}{\omega_S}\right)^2$$

8.5 Statisches Betriebsverhalten

Drehmoment aus Leistungsbilanz

Leistung über Drehzahl einer 10kW-Maschine

Klemmenleistung

Drehfeldleistung

Wellenleistung

Drehmoment:

$$P_S = 3 U_S \cdot I_S \cdot \cos \varphi$$

$$P_{V_{Cu,S}} = 3 \cdot I_S^2 \cdot R_S$$

$$P_{V_{Fe,S}} = 3 \cdot \underline{U}_q^2 / R_{FE}$$

$$P_D = P_S - P_{V,S}$$

$$P_{V_{Cu,R}} = s \cdot P_D$$

$$P_{V_{Fe,R}} \approx 0$$

$$P_i = P_D - P_{V,R}$$

$$= P_D \cdot (1-s)$$

$$= M_i \cdot \omega_{mech}$$

$$M_i = P_D \cdot \frac{p}{\omega_s}$$

8.5 Statisches Betriebsverhalten

Verlauf der Stromaufnahme über Drehzahl

rot: Realteil
→ Wirkleistung

blau: Imaginärteil
→ Blindleistung

sw: Betrag
→ Klemmenstrom

Fazit: hoher, aber letztlich begrenzter
Anlaufstrom der ASM am starren Netz.
⇒ Start am Netz prinzipiell möglich.

Typisch: **Anlaufstrom** = $6..7 \times$ **Nennstrom**

8.5 Statisches Betriebsverhalten

Zur Stabilität von Betriebspunkten

Momentenbilanz:

$$M_i = M_{\text{Last}} + J \cdot d\omega/dt$$

Momentenüberschuss:

$$M_i > M_{\text{Last}}$$

$d\omega/dt > 0$: N steigt

Momentendefizit:

$$M_i < M_{\text{Last}}$$

$d\omega/dt < 0$: N fällt

----- Lastkennlinie
(Gegenmoment)

8.6 Dynamisches Betriebsverhalten

Analysewerkzeug: Simulinkmodell

ASM-Modell im statorfesten alpha-beta-System

Rechenweg:

Hintransformation
in das α - β -System

Lösung der
Differentialgleichungen
"Elektrischer Teil"

Rücktransformation
in das UVW-System

mehr dazu:
Mastervorlesung
Elektrische Antriebe

8.6 Dynamisches Betriebsverhalten

Simulation Hochlaufvorgang am starren Netz → Analyse Zeitverläufe

Zoom Zuschaltvorgang

Zeitverlauf Statorströme

Anfangswerte: $I_U = I_V = I_W = 0$
 Gleichanteile führen zu Strom-
 überhöhung nach Zuschalten!

hier nicht berücksichtigt:
 Sättigung des Eisenkreises
 bei Überstrom. Auswirkung?

Zeitverlauf Rotorströme

8.6 Dynamisches Betriebsverhalten

Simulation Hochlaufvorgang am starren Netz → Analyse Zeitverläufe

Belastung der Maschine
konstant mit Nennmoment:

$$M_L = M_N = 65 \text{ Nm}$$

stationär, nach Hochlauf:

$$N = N_N = 1460 \text{ Urpm}$$

daraus Leistung:

$$P = M_L \cdot \omega = 10 \text{ kW}$$

Schlupf:

$$s = 2,67 \%$$

8.6 Dynamisches Betriebsverhalten

Simulation Hochlaufvorgang am starren Netz in xy-Darstellung

8.7 Zusatzwissen

Einphasenbetrieb = Überlagerung von Mit- und Gegensystem (siehe Abschn. 7.6)

Fazit:

- kein Anlaufmoment: man kann die Maschine nach rechts oder links "anwerfen"
- Betrieb im Nennpunkt mit reduziertem Wirkungsgrad möglich
- Kondensatormotor: Anlauf mit Hilfsphase (Phasendrehung durch Anlaufkondensator)

8.7 Zusatzwissen

Rad-Schiene und Reifen-Straße: Kraftübertragung nur mit Schlupf möglich